National



保証書付

ツインエクス ES4820

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- で使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく で使用ください。 特に「安全上のご注意」(1~3ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず お確かめください。



安全上のご注意

安全上のご注意

- ※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよく お読みのうえ、正しくお使いください。
- ※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しく お使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害 を未然に防止するためのものです。また、注意 事項は次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず 守ってください。

⚠警告

:人が死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容。

⚠注意

: 人が傷害を負う可能性及び物的損害 のみの発生が想定される内容。

絵表示の例



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。(左図の場合は分解禁止)



- 配号は、行為を強制したり指示したり する内容を告げるものです。 (左図の場合はプラグをコンセントから抜く)
- ※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

♠ 警告



お手入れの際は必ずプラグをコンセントから抜く。

電源プラグを抜く

感電のおそれがあります。



●ぬれた手でプラグをコンセントから 抜き差ししない。

ぬれ手禁止

感電のおそれがあります。



水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。感電・ショートのおそれがあります。



■風呂、シャワー室で絶対に使用しない。感電・発火のおそれがあります。



● 必ず交流100~240Vで使用する。 守らないと感電・発火のおそれがあり

¥.

必ず守る

● 改造はしない。また、分解したり修理を しない。



火災・感電・けがのおそれがあります。 修理はお買い上げの販売店または、松下電 工お客様ご相談窓口にご相談ください。

2

⚠注意



● ご使用の前に刃の破れや変形がないか 確認する。

刃に破れや変形があると肌を傷つける 原因になります。

●外刃は強く押さえない。

破損や変形があると肌を傷つける原因 になります。



禁止

●ヒゲ剃り以外の使用はしない。

肌を傷つける原因になります。




● 充電時以外はプラグをコンセントから 抜く。

絶縁劣化による漏電火災の原因になり ます。

3

各部のなまえ



充電のしかた



1 スイッチを off・chargeにする

ク プラグを出す



3 充電する

- 充電表示ランプ 充電中・充電完了後もランプ は赤点灯

8時間で充電完了

1回のフル充電で約7日間使用可能 (毎日1回3分使用で使いきるまで)

充電完了後、プラグをコンセントから抜く

- 初めてお使いのときや半年以上使われなかったときは、充電完了後も続けて合計約16時間充電してください。電池は化学反応により電力を供給するもので、長時間放置すると充電されにくくなるため(不活性状態)、活性状態に戻すのに約16時間の充電が必要です。
- 周囲温度は0~40℃以内で充電・使用してください。
- 充電中、テレビなどに雑音が入る場合、別のコンセントで充電してください。

使いかた

注意


● ご使用の前に刃の破れや変形がない か確認する。

刃に破れや変形があると肌を傷つけ る原因になります。

- **外刃は強く押さえない。** 破損や変形があると肌を傷つける原
 因になります。
- 1 キャップをはずす
- **ク** 外刃に破れや変形がないか確認する
- 3 スイッチをonにしてシェーバーを 始動させる
- 4 皮膚を伸ばしながら、シェーバーを 直角にあて、ゆっくりと逆剃りで 滑らせるように

削る

ナショナルシェーバー を初めてお使いになら れる方は、軽く肌に当 て少しずつ試しながら お使いください



● ご使用後または携帯時には外刃の損傷を防ぐため、 必ずキャップを取りつけてください。

6

掃除のしかた

必ずスイッチをoffにする

1 フレーム着脱ボタンを つまみながらフレームを はずす



2 内刃を強く引き (1個ずつ) はずす (つけるときも、強く





内刃





- 3 ブラシで 掃除する
- ◆外刃は分解しないでください。
- 掃除はシェービングごとにすることをおすすめします。

お手入れについて

専用オイル (別売) の使いかた (必ずスイッチをoffにする)

(スイッチをoffにして 停止した状態で)

外刃に専用オイル(別売) をつける

1つの刃につき1滴

入イッチをonにして 2 10~20秒間動作させる

3 スイッチをoffにして 外刃に残った余分なオイルを やわらかい布などでふきとる

専用オイル

お手入れ用品(別売)



ES003P ■ 刃の動きがなめらかになり、快適な 剃り味を保ちます。

- お手入れ用品は販売店などでお買い求めください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 万一飲んだ場合は、医師の診察をお受けください。

R

外刃のとりかえ

必ずスイッチをoffにする

注意

外刃は強く押さえない。 破損や変形があると肌を傷つける

原因になります。



外刃着脱ボタンをつまみ ながら上に引っ張り 古い刃を取りはずす



新しい刃を 確実にとりつける (カチッと音がするまで)

※内刃のとりかえは、 7ページを参照ください。

替刃について

快適な剃り味を維持していただくために外刃は約1年 ごとに、内刃は約2年ごとに交換されることをおすす めします。

キャップのシールに使用開始年月を記 入し、替刃交換の目安にご活用ください





外刃 FS9857



◆替刃は販売店などでお買い求めください。

海外でのご使用について

● この商品はAC100-240V電源でご使用いただ けます。


ただし、同一国内でも一部地域においては電圧が 異なったり、高圧の工業用電源が家庭内やホテル に引き込まれていることがありますので、現地で 充分お確かめのうえ、で使用ください。

● この商品はA-2プラグ仕様です。(アメリカ、台湾 などではそのまま使えます。) A-2プラグ以外のプラグ使用地域では、プラグアダ プター(別売)が必要です。

12~13ページに各国の使用可能プラグを記して ありますので、お出かけの前には必要なプラグを お買い求めください。ただし、一部地域において は使用可能なプラグが異なることがありますので、 充分ご注意ください。

プラグアダプター(別売)の使いかた例

適切なプラグアダプターを本体のプラグに差し込んで ください



10

海外で使えるプラグアダプタ

プラグアダプター(別売)の種類

C-2プラグ<ヨーロピアンタイプ> Oプラグ<オーストラリアンタイプ>







BF(S-3)プラグ<U.K.タイフ> B-3プラグ<U.K.タイフ>





別売プラグアダプター




C-2 プラグアダプター <ヨーロピアンタイプ> ES073



EH5001 パルシリーズをはじめ、海外旅行商品 用のプラグセット

パル・プラグアダプターセット



(注) プラグアダプターでは雷圧の変換はできません。 11

ご注意

| 微域 | B 8 | Countries | 電圧 Voltage | ブラグ plue | 地域 | B 8 | | Countries | 電圧 Voltage | 757 No |
|--------|---------|-------------|--------------------|--------------|-------|---------|---------|------------------|-------------|--------------|
| HENEX | アフガニスタン | Afghanistan | SSU SSU | C-2 B-3 | AGAM. | 旧ソビエト連 | | ex USSR | 127/220 | 4-2 C-2 |
| | インド | India | 230/240/250 | C2B3BF | | チェコ | PHO PAG | Czech | 220 | 0.0 |
| | インドネシア | Indonesia | 127/220/230 | 420283RF | | テンマーク | _ | Denmark | 220/230 | 0.2 |
| | カンボジア | Cambodia | 120/220 | Cococo | | ドイツ | | Germany | 127/220/230 | |
| | シンガポール | Singapore | 110/230 | B-3.BF | | ノルウェー | | Norway | 230 | C-S |
| | スリランカ | Srilanka | 230/240 | C-2.B-3 | 13 | ハンガリー | | Hungary | 220 | C-S |
| | 91 | Thailand | 220/240 | A-2-C-2-RE | | フィンラント | | Finland | 220/230 | C-S |
| | 台灣 | Taiwan | 110/220 | A-2.0 | | フランス | | France | 127/220/230 | 0.2.0 |
| | 大韓民国 | Korea | 100/110/200/220 | A-2.C-2.BF.0 | - 1 | ブルガリア | | Bulgaria | 220 | C-S |
| | 中華人民共和国 | China.Rep. | 110/220 | A202838F0 | | ベルギー | | Belgium | 127/220/230 | C-S |
| ア | 日本 | Japan | 100 | A-2 | 117 | ボーランド | | Poland | 220 | C-2.B-3 |
| ١ | ネパール | Nepal | 110/220 | C2,B-3,BF | ۳ | ポルトガル | | Portugal | 220/230 | C-2,B-3 |
| ジ | バングラデシュ | Bangladesh | 230 | C-2,B-3 | 118 | マルタ | | Malta | 240 | B-3,BF |
| 7 | パキスタン | Pakistan | 220/230 | A2C-2B-3 | '` | マジョルカ | | Mallorca | 127/220 | C-S |
| , | フィリピン | Philippines | 110115/220/230/240 | A202838F0 | | モナコ | | Monaco | 127/220/230 | C-2 |
| | ブータン | Bhutan | 220 | C-S | | 旧ユーゴスラビ | PBE | ex.Yugoslavia | 220 | C-S |
| | ブルネイ | Brunei | 240 | C-2,BF | | ルーマニア | | Romania | 220 | C-S |
| | ベトナム | Viet-Nam | 110/120/220/230 | A-2,C-2 | | ルクセンブル | n | Luxembourg | 120/220/230 | C-S |
| | 香港 | Hong Kong | 200/220 | C2,B-3,BF | | オーストラリ | ア | Australia | 240/250 | 0 |
| | マカオ | Macao | 115/127/220 | A-2,C-2,B-3 | 1 | ヴァム | | Guam | 110/120/240 | A-2 |
| | マレーシア | Malaysia | 240 | C2,B-3,BF | 12 | サイバン | | Saipan | 110 | A-2 |
| | ミャンマー | Myanmar | 230 | A-2,C-2,B-3 | 17 | サモア | | Samoa | 230 | 0 |
| | モンゴル | Mongolia | 220 | C2,B-3,BF | - | ソロモン諸原 | } | Solomon Is. | 240 | A-2 |
| | ラオス | Laos | 220 | A-2,C-2 | ア | タヒチ | | Tahiti | 110/127/220 | A-2,C-2 |
| | アメリカ | U.S.A. | 120/208/240 | A-2 | - 1" | トンガ | | Tonga | 240 | 0 |
| 非 | カナダ | Canada | 120/208/240 | A-2,BF | = | ニューカレド | ニア | New Caledonia | 220 | C-2,B-3 |
| 不 | ハワイ | Hawaii | 120/208/240 | A-2 | - | ニュージーラ | ンド | New Zealand | 230/240 | 0 |
| П | アイスランド | lceland | 220/230 | C-2 | ア | パプアニューキ | =7 | Papua New Guinea | 240 | 0 |
| | アイルランド | Ireland | 220/230 | C-5 | | フィジー | | Fiji | 120/240 | A-2,C-2,0 |
| lal | イギリス | U.K. | 230/240 | C-2,B-3,BF,O | | アルゼンチン | Ì | Argentine | 220/225 | A-2,C-2,BF,0 |
| - | イタリア | Italy | 125/220/230 | 0.2 | | ウルグアイ | | Uruguay | 220 | C-2,BF |
| ш | オーストリア | Austria | 220/230 | C-2,B-3 | | エクアドル | | Ecuador | 110/120/127 | A-2 |
| ` | オランダ | Netherlands | 220/230 | C-2 | 中 | エル・サルバ | ドル | El Salvador | 110 | A-2 |
| | ギリシャ | Greece | 220/230 | C-2,B-3 | | ガイアナ | | Guyana | 110 | A-2,B-3,BF |
| | グリーンランド | Greenland | 220/230 | 0.2 | 南 | キューバ | | Cuba | 110/220 | A-2,C-2,BF |
| ッ | ジブラルタル | Gibraltar | 240 | BF | | ギアナ | | Guiana | 110/220 | A-2,B-3,BF |
| ١ | スイス | Switzerland | 220/230 | C2,B-3,BF | 米 | グアテマラ | | Guatemala | 120 | A-2,B-3,BF |
| パ | スウェーデン | Sweden | 220/230 | C-2 | | コスタ・リカ |) | Costa Rica | 120 | A-2,BF |
| | スペイン | Spain | 127/220 | A-2,C-2 | | コロンピア | | Colombia | | A-2 |
| \Box | スロバキア | Slovak | 220 | C-2 | | ジャマイカ | | Jamaica | 110 | A-2 |
| | | | | | 10 | | | | | |

12

| 地域 | B 8 | Countries | 電圧 Voltage | ブラグ plug | 地域 |
|----|-------------|--------------------|-------------|------------|----|
| | スリナム | Suriname | 127 | C-2 | |
| | セントビンセント | St. Vincent | 230 | BF | |
| | チリ | Chile | 220 | C-2,B-3 | |
| | トリニダードトバゴ | Trinidad-Tobago | 115/230 | A-2,BF,0 | |
| | ドミニカ共和国 | Dominican Rep. | 110/220 | A-2,BF | |
| | ニカラグア | Nicaragua | 120/240 | A-2 | |
| | ハイチ | Haiti | 110/220 | A-2 | |
| | バージン諸島 | Virgin Is. | 120 | A-2 | |
| 中 | バミューダ | Bermuda | 120 | A-2 | |
| ' | バハイ | Bahamas | 120 | A-2 | ア |
| 南 | バルバドス | Barbados | 115 | A-2,B-3,BF | 1 |
| | バナマ | Panama | 110/120 | A-2,BF | ١٦ |
| 米 | バラグアイ | Paraguay | 220 | A-2,C-2 | 1 |
| | フランス領ギアナ | French Guiana | 220 | C-2 | IJ |
| | ブラジル | Brazil | 127/220 | A-2,C-2 | |
| | プエルトリコ | Puerto Rico | 120 | A-2 | カ |
| | ベネズエラ | Venezuela | 120 | A-2 | |
| | ベルー | Peru | 220/225 | A-2,C-2 | |
| | ホンジュラス | Honduras | 110 | A-2 | |
| | ポリビア | Bolivia | 110/220 | A-2,C-2 | |
| | メキシコ | Mexico | 120/125/127 | A-2 | |
| | アルジェリア | Algeria | 127/220 | A-2,C-2,BF | |
| | アンゴラ | Angola | 220 | C-2,B-3 | |
| | ウガンダ | Uganda | 240 | C-2,B-3,BF | |
| | エジプト・アラブ共和国 | Arab Rep. of Egypt | 220 | C-2,B-3,BF | |
| | エチオピア | Ethiopia | 220 | C-2 | |
| | カナリア諸島 | Canary Is. | 127/220 | C-S | |
| ァ | カメルーン | Cameroon | 220 | C-2,B-3 | |
| 1 | ガーナ | Ghana | 250 | C-5 | |
| っ | ガボン | Gabon | 220 | C-2,BF | |
| | ガンビア | Gambia | 220 | C-2,BF | 中 |
| IJ | ギニア | Guinea | 220 | C-2 | Ι. |
| | ケニア | Kenya | 240 | C-2,B-3,BF | 近 |
| カ | コートジボアール | Ivory Coast | 220 | C-2,B-3 | 1 |
| | コンゴ共和国 | Congo | 220 | C-2 | 東 |
| | コンゴ民主共和国 | Rep of Congo | 221 | C-2 | |
| | ザンビア | Zambia | 230 | B-3,BF | |
| | シェラ・レオネ | Sierra Leone | 230 | C-2,B-3,BF | |
| | スーダン | Sudan | 240 | C-2,B-3 | |
| | スワジランド | Swaziland | 230 | B-3 | |

| 地域 | M & | Countries | 電圧 Voltage | ブラグ plug | |
|----|-----------|----------------------|-----------------|--------------------|--|
| | 赤道ギニア | Equatorial Guinea | 220 | C-2,B-3 | |
| | セネガル | Senegal | 127 | C-2,B-3,BF | |
| | ソマリア | Somalia | 110/220 | C-2,B-3,BF | |
| | タンザニア | Tanzania | 230 | B-3,BF | |
| | チャド | Chad | 220 | C-5 | |
| | 中央アフリカ共和国 | Central Africa | 220 | C-2,B-3 | |
| | チュニジア | Tunisia | 220 | C-2,B-3,BF | |
| | トーゴ | Togo | 220 | C-2 B-3,BF | |
| | ナイジェリア | Nigeria | 220/230 | | |
| ァ | ニジェール | Niger | 220/230 | C-2,B-3 | |
| 1 | ブルンジ | Burundi | 220 | C-2,B-3 C-2,B-3 | |
| フ | ベニン | Benin | 220 | | |
| | ボツワナ | Botswana | 220 | C-2,B-3 | |
| IJ | マダガスカル | Madagascar | 127/220 | C-2 | |
| | マラウイ | Malawi | 230 | BF | |
| カ | マリ | Mali | 220 | C-2 | |
| | 南アフリカ共和国 | South Africa | 220/230/240/250 | C-2,B-3,BF | |
| | モーリシャス | Mauritius | 230 | C-2,B-3,BF | |
| | モーリタニア | Mauritania | 220 | C-5 | |
| | モザンビーク | Mozambique | 220 | C-5 | |
| | モロッコ | Maracco | 115/127/220 | C-5 | |
| | リビア・アラブ国 | Libya | 127/230 | C-2,B-3 | |
| | リベリア | Liberia | 120/240 | A-2,B-3 | |
| | ルワンダ | Rwanda | 220 | C-5 | |
| | レソト | Lesatho | 230 | C-2,B-3 | |
| | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 220/230/240 | C-2,B-3,BF | |
| | イエメン | Yemen | 230 | C-2,B-3 | |
| | イスラエル | Israel | 230 | C-2,BF,O | |
| | イラク | Iraq | 220 | C-2,B-3,BF | |
| | イラン | Iran | 220 | C-2,BF | |
| 中 | オマーン | Oman | 220 | C-2,B-3,BF | |
| • | カタール | Qatar | 240 | C-2,B-3,BF | |
| 近 | キプロス | Cyprus | 240 | C-2,BF | |
| | クウェート | Kuwait | 240 | C-2,B-3,BF | |
| 東 | サウジアラビア | Saudi Arabia | 127/220 | A-2,C-2,B-3,B | |
| | シリア | Syria | 115/220 | C-2,B-3 | |
| | トルコ | Turkey | 220/230 | A-2,C-2 | |
| | バーレーン | Bahrain | 110/230 | A-2,C-2,BF | |
| | ヨルダン | Jordan | 220 | B-3,BF | |
| | レバノン | Lebanon | 110/220 | C-5 | |

高温場所に放置 しないでくださ U

●故障の原因になり ます。



本体はシンナー・ ベンジン・アルコ 一ルなどではふか ないでください

- 故障や部品の割れ・ 変色などの原因に なります。
- 薄めの石けん液で ふいてください。

定格・仕様

| 電源方式 | 充電式 |
|---------|----------------------|
| 充電時間 | 8時間 |
| 定格電圧 | AC100-240V |
| 使用電池 | ニッケルカドミウム蓄電池(600mAh) |
| 消費電力 | 2W |
| 質量 (重量) | 約140g |

14

修理を依頼される前に

下記の点検をお願いします。



(蓄電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。)

| 变旧从快 | |
|------------|-----|
| \sim | |
| () | - 1 |
| \ ~ | . 7 |
| \ ^ | 1 3 |

プラグが異常に熱い。 動作中に異常な音、振動がする。 本体が変形していたり、こげく さい臭いがする

故障や事故防止のため、使 用を中止し、プラグをコン セントから抜いて、必ず販 売店にご相談ください

長年ご使用のシェーバーの点検をぜひ!

保証とアフターサービス(よくお読みください)

ニッケルカドミウム蓄電池リサイクルにご協力を

⚠警告


製品を廃棄するとき以外は絶対に 分解しない。


火災・感電・けがの原因になります。 修理(電池交換など)はお買い上げの 販売店または、松下電工お客様ご相 談窓口にご相談ください。

● この製品に使用しておりますニッケルカドミウム 蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使 用済み製品の廃棄に際しては、ニッケルカドミウム 蓄電池を取り出し、リサイクルへ ご協力ください。

廃棄電池の取り出しかた

この図は製品を廃棄するための図であり、修理用の 図ではありません。分解した場合、修復は不可能です。





本製品の使用電池

 名 称
 密閉形ニッケルカドミウム (Ni-Cd) 蓄電池

 公称電圧
 DC1.2V
 数量
 1本

16

ように注意してください。

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は… まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談センター」へ!
- ・使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様 ご相談センター」へ!

■保証書(裏表紙をご覧ください。)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。よく お読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から1年間 (ただし、刃は保証の対象外です)

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このナショナル シェーバーの補修用性能部品 を、製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

₱15 の「修理を依頼される前に」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理 をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品 に保証書を添えてご持参ください。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料·部品代·出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交

換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代

です。 出場料 は 製品のある場所へ技術者を派遣する場

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

松下電器産業株式会社

製造元 松下電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© 2003-2008 Matsushita Electric Works, Ltd. All Rights Reserved.

Y.No6 Printed in China ES951148206

ご連絡いただきたい内容

| 製 | 品名 | シェーバー | お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 |
|---|----|--------|--------|------|-----|----|
| 品 | 番 | ES4820 | 故障の状況 | できるだ | け具体 | 的に |

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル (全国共通番号) **2.0570-081-365** 全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時~20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。 大阪 な06-6906-1090

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 松下電エテクノサービス(株)

札幌 🕿 011-261-6401 📾

名古屋 2052-551-7900 📾

東京 203-5392-7190 転

福岡 2 092-622-0531 📾

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ジャル 0120-878-365

■携帯電話·PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

Help desk for foreign residents in japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 Open: 9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

・・一般のは大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

0710

・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口に送付した場合の送料等はお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はお客様の負担となります。
 - (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口へご相談ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷 (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の 使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
 - (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷 (へ)本書のご提示がない場合
 - (ト)本書にお買い上げ年月日(施工型商品はお引渡し日:以下同じ)、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律 上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理 についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓 口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱 説明書をご覧ください。
- * This warranty is valid only in Japan.

National

持込修理

ナショナル シェーバー保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

| 品番 | | | | ES | 348 | 320 | |
|-----------------------|---------------|-----|-------|----|-----|----------------------|----------|
| 保証期間 | | おり | 買い上げ[| | | 1年 限 刃は除きま | _ |
| ** お買い上げ }- | | | | | 年 | 月 | 1 = |
| * お客様 | ご住 お名 電 | - | 見 | |) | <u> </u> | 基 |
| * | 住所 | · E | (名 | | | | |
| 販 | | | | | | | |
| 売 | | | | | | | |
| 店 | | | | | | | |
| | 電 | 話 | (| |) | _ | |

松下電器産業株式会社

製造元 松下電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

Y.No6